

Održavanje aparata

Na aparatu Grimac nuovola steam tube najvažnije je da posuda za vodu (rezervoar, nalazi se u aparatu ispod poklopca na zadnjem delu) uvek bude čista.

Preporuka je da se jednom nedeljno opere sundjerom i deterdžentom za sudove.

Redovno pranje zahteva i crna posuda ispod resetke u kojoj se skuplja višak vode i kafe.

Skinuti povremeno i sito ,tj. rešetku na ležištu za vrećocu kafe i oprati.